

Ограждения

Узел №651, тип 2 - ограждения террасы (переруб - столб 130x130)

Разрез 1-1

Развертка 1

Поручень 40x140, Брусок 40x40, Доска 40x70, Лага пола 48x195, Столб 130x130, Фундамент, Урнь ч.л., Саморез желтый 3,5x64 мм, Скользящее крепление, Декоративная доска.

Примечания:
 1. Брусок 40x70 крепится к брусу 40x40 на саморез желтый 3,5x64 мм в потай на глубину 1-3 мм. Саморез вкручивать со стороны бруска.
 2. Шляпки саморезов закрыть декоративной раскладкой при помощи финишных гвоздей или нейлера.
 3. Поручень крепить снизу к брусу 40x40 на саморез желтый 3,5x64 с шагом 300 мм. Брусок 40x40 крепить к доске ограждения с внутренней стороны через каждые 500 мм на саморез желтый 3,5x64. Соединение поручней, при повороте ограждений на 90 градусов, выполнять под углом 90 градусов. Поручни стыковать только на столбах.
 4. Столб 130x130 крепить к лаге пола на шпильку M10, гайку M10, шайбу M10 увеличенную.
 5. Ограждения обработать грунтующим антисептиком.
 6. При длине пролета между столбами 130x130 от 3 до 4 м, посередине дополнительно устанавливать брусок 40x40 мм с опиранием на террасную доску.
 7. Сечение декоративной доски подбирают исходя из бруса:
 - брус шириной 130мм, 160мм, 175 мм - сечение декор.доски 40x140;
 - брус шириной 200мм, 220мм, 240 мм - сечение декор.доски 48x195.

Код	10122015			
Изм.	Колуч.	№ докум.	Подпись	Дата
Выполнил	Шлей			
КонстрО	Прищепенкс			
ГВДЕ	Марков			
ГВДЕ	Беляев			

Дом из клееного бруса

Узел №651 тип 2

Стадия Р Лист 1 Листов 2

GOOD WOOD Живи в своем доме!

Узел №651 тип 2 (Лист 2)

Разрез 3-3

Разрез 4-4

Развертка 1. Скользящее крепление

Вид А

Развертка 2. Крепление столба к лаге пола

а-а

б-б

Схема установки столбов ограждения в угол преруба

Шуруп с шестигранной головкой 6x80 с шайбой усиленной, Брусовая стена, Брусок 40x40, Лага пола 48x195, Столб 130x130, Фундамент, Шпилька оцинков M10 с гайкой и шайбой, 2 шт, Доборные бруски, Зазор не допускать. Зафиксировать на уголок 40x40x100 2шт.

ПРИМЕЧАНИЕ:
 В местах, где нет возможности установить столбы(бруски) ограждения по оси, установить в углу преруба.

Код	10122015			
Изм.	Колуч.	№ докум.	Подп.	Дата
Выполнил	Шлей			
КонстрО	Прищепенкс			
ГВДЕ	Марков			
ГВДЕ	Беляев			

Дом из клееного бруса

Узел №651 тип 2

Стадия Р Лист 1 Листов 2

GOOD WOOD Живи в своем доме!

Копиробал А4

Узел №652 тип 2 - ограждения террасы (переруб - столб опорный)

Разрез 1-1

Разрез 2-2

Развертка 1. Скользящее крепление

Вид А

Поручень 40x140, Доска 40x70, фанса 10x10, Столб опорный, Скользящее крепление, Брусок 40x40, Декоративная доска, Урнь ч.л., Саморез желтый 3,5x64 мм.

Примечания:
 1. Доска 40x70 крепится к брусу 40x40 на саморез черный 3,5x64 мм в потай на глубину 1-3 мм. Саморез вкручивать со стороны бруска.
 2. Шляпки саморезов закрыть декоративной раскладкой при помощи финишных гвоздей или нейлера.
 3. Поручень крепить снизу к брусу 40x40 на саморез желтый 3,5x64 с шагом 300 мм. Брусок 40x40 крепить к доске ограждения с внутренней стороны через каждые 500 мм на саморез желтый 3,5x64. Соединение поручней, при повороте ограждений на 90 градусов, выполнять под углом 90 градусов. Поручни стыковать только на столбах.
 4. Столб 130x130 крепить к лаге пола на шпильку M10, гайку M10, шайбу M10 увеличенную.
 5. Торцы столбов, после среза, обработать защитным жидким герметиком для древесины.
 6. Сечение декоративной доски подбирают исходя из бруса:
 - брус шириной 130мм, 160мм, 175 мм - сечение декор.доски 40x140;
 - брус шириной 200мм, 220мм, 240 мм - сечение декор.доски 48x195.
 7. При длине пролета между опорными столбами от 3 до 4 м, посередине дополнительно устанавливать брусок 40x40 мм с опиранием на террасную доску.

Код	10122015			
Изм.	Колуч.	№ док	Подпись	Дата
Выполнил	Шлей			
КонстрО	Прищепенкс			
ГВДЕ	Марков			
ГВДЕ	Беляев			
АО	Ширяева			

Дом из клееного бруса

Узел №652 тип 2

Стадия Р Лист 1 Листов 2

GOOD WOOD Живи в своем доме!

Узел №652 тип 2 (Лист 2) (столб опорный - столб опорный)

Схема установки столбов ограждения в угол преруба

Брусок 40x40, Столб опорный

ПРИМЕЧАНИЕ:
 В местах, где нет возможности установить столбы(бруски) ограждения по оси, установить в углу преруба.

Код	10122015			
Изм.	Колуч.	№ докум.	Подп.	Дата
Выполнил	Шлей			
КонстрО	Прищепенкс			
ГВДЕ	Марков			
ГВДЕ	Беляев			

Дом из клееного бруса

Узел №652 тип 2

Стадия Р Лист 1 Листов 2

GOOD WOOD Живи в своем доме!

Копиробал А4