



Примечание:

- Откосы выполнить из мебельного щита толщиной 18мм.
- Выполнить два боковых откоса Дет.1 согласно схеме 1. Длина дет. 1,3,5 откоса определить по месту См. длину уплотнительного паз.
- Проверить размеры дет. 1,3,5 встав в уплотнительный паз. При необходимости снять фаску на кромке откоса с тыльной стороны.
- Собрать детали 1,2,3,4,5 согласно виду А. Использовать финишные гвозди 2x60 (см схема 2)
- Установить откос в оконный проем и закрепить по периметру к обрешетке/установочному брусу на финишные гвозди с шагом 50-70мм отступив от края мин. 20мм.

Инд.№ подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв.№	

код						130416	Код КД:			Заказчик:					
Изм						Кол	Лист	№ док	Подпись			Дата	Адрес:		
Выполнил						Серов М. А.				09.09.16		Дом из клееного профилированного бруса			
Проверил						Прищепенко А. Н.						Стадия	Лист	Листов	
СО						Марков И.Н.						РП	1	1	
Н.Контроль						Самойленко Д.А.						Узел № 715 "Монтаж откосов мансардного окна."			
ЭО						Рогов Д.Н.						ООО "ГудВуд - проект"			